

Den zerbrochenen Keramikgegenstand vorsichtig von kleineren Splintern befreien und Bruchstellen von Verschmutzungen reinigen. Anschließend den Arbeitsplatz ebenfalls von Splintern und Keramikresten säubern.

Einzelne Bruchstücke puzzleartig zusammenführen, um die genaue Position der Einzelteile zu bestimmen.

Sekundenkleber dünn auf die Bruchstelle auftragen.

Die Bruchteile zusammenführen und für 60 Sekunden mit leichtem Druck aneinanderpressen. Darauf achten, den Kleber nicht an die Hände zu bekommen.

Den vorigen Schritt mit allen vorhandenen Bruchstücken ausführen bis der Gegenstand vollständig zusammengesetzt ist.

Zusammengeklebten Gegenstand ruhen lassen bis der Kleber komplett getrocknet ist.