



Sprachniveau: Mittel

Übersicht





Du arbeitest an den Rädern.

Die Pfeile zeigen die Räder.

Werkzeuge







Das brauchst du:

- Das Schleifpapier
- 2 Der Flicken
- 3 Der Kleber
- Der Mantelheber (2x)









Schraube zunächst das Ventil auseinander.





Achte auf die Einzelteile.







Was brauchst du?

Schlauch flicken Seite 1 von 18

Abwerfen





Was ist zu tun?

Wirf den Mantel mit dem Mantelheber über die Felge.













Was brauchst du?

- 2x Mantelheber

Schlauch flicken Seite 2 von 18





Wirf den Mantel vollständig von der Felge. Nutze den zweiten Mantelheber.









- 2x Mantelheber

Schlauch flicken Seite 3 von 18





Ziehe den Schlauch vorsichtig zwischen Felge und Mantel hervor.











Was brauchst du?

Schlauch flicken Seite 4 von 18







Nimm den Mantel vollständig von der Felge.







Was brauchst du?

Schlauch flicken Seite 5 von 18





Kontrolliere den Mantel auf Fremdkörper wie Glas.



Entferne es vorsichtig.








Was brauchst du?

Schlauch flicken Seite 6 von 18

Flicken





Was ist zu tun?



Schraube das Ventil wieder ein.







Was brauchst du?

- Das Ventil

Schlauch flicken Seite 7 von 18

Flicken





Was ist zu tun?



Pumpe den Schlauch mit Luft auf.







Was brauchst du?

- Die Luftpumpe

Schlauch flicken Seite 8 von 18





Suche das Loch und markiere es. Taste den ganzen Schlauch ab.









Was brauchst du?

- Der Stift

Schlauch flicken Seite 9 von 18







Raue die Fläche rund um das Loch auf.







Was brauchst du?

- Das Schleifpapier

Schlauch flicken Seite 10 von 18







Trage den Kleber auf.







Was brauchst du?

- Der Kleber

Schlauch flicken Seite 11 von 18





Lege den Flicken auf das Loch. Drücke den Flicken kräftig auf. Halte den Druck für 30 Sekunden.



Ziehe die Folie vorsichtig ab.

Schraube das Ventil wieder raus.







Was brauchst du?

- Der Flicken

Schlauch flicken Seite 12 von 18







Wirf den Mantel wieder auf die Felge.








Was brauchst du?

Schlauch flicken Seite 13 von 18







Ziehe den Schlauch wieder zwischen Felge und Mantel.



Beginne mit dem Ventil.

Stecke das Ventil durch das Loch in der Felge und schraube es zusammen.







Was brauchst du?

- Das Ventil

Schlauch flicken Seite 14 von 18









Pumpe den Schlauch leicht auf.







Was brauchst du?

- Die Luftpumpe

Schlauch flicken Seite 15 von 18





Ziehe den Schlauch vollständig zwischen Felge und Mantel.









Was brauchst du?

Schlauch flicken Seite 16 von 18





Drücke das Ventil weit nach oben.

Wirf den Mantel mit der zweiten Seite wieder auf die Felge.







Was brauchst du?

Schlauch flicken Seite 17 von 18





Wirf den Mantel vollständig auf die Felge.





Klemme den Schlauch nicht zwischen Mantel und Felge ein!







Was brauchst du?

Schlauch flicken Seite 18 von 18